




9700620/9700621




+ 9880054






+ 9820214







+ 9700201
9700207



+ 9700600





(DE) Pflegeanleitung

Damit die Oberfläche des Produktes ihr Aussehen bewahrt, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten:

- Entfernen Sie zunächst die Rückstände mit einem weichen Baumwolltuch, ohne stark zu reiben.
- Verwenden Sie zur Reinigung der sichtbaren Oberflächen nur warmes Wasser.
- Sie können auch einen farblosen milden Flüssigreiniger mit anionischen oder nichtionischen Tensiden verwenden.
- Das Reinigungsmittel nicht direkt aufsprühen!
- Befeuchten Sie das Baumwolltuch und entfernen die Verschmutzung mit nur leichtem Druck.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel oder Putzschwämme!
- Nach der Reinigung mit ausreichend klarem Wasser nachspülen, um den Reiniger vollständig zu entfernen.

(EN) Care instructions

In order to ensure that the surface of the product retains its original appearance, we would ask you to pay attention to the following information:

- First remove the residues with a soft cotton cloth without rubbing strongly.
- Use only warm water to clean the visible surfaces.
- You can also use a colourless mild liquid cleaner with anionic or non-ionic surfactants.
- Do not spray the cleaning agent directly on!
- Dampen the cotton cloth and remove the dirt with only light pressure.
- Do not use abrasive or aggressive cleaning agents or cleaning sponges!
- After cleaning, rinse with sufficient clear water to remove the cleaner completely.

FR, IT, ES, NL, PL,
RU, UA, NO, SE, LT,
LV, EE, CZ, HR, RO,
TR, CN, AR:

